



## Selfie Tyč Winner Group s Jackem

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaši bezpečnost, prosíme, pečlivě přečtěte tento manuál.

### Úvod

Naše selfie tyč nepotřebuje žádný zdroj energie, stačí ji připojit k Vašemu mobilnímu telefonu a začít fotit.

### Návod

1. Telefon vložte do držáku.
2. Propojte telefon se selfie tyčí pomocí kabelu selfie tyče.
3. Vložte 3,5 mm jack konektor do audio konektoru.
4. Propojení s mobilem je automatické a není potřeba nic nastavovat ani stahovat žádné aplikace.
5. Stačí připojit kabel, spustit fotoaparát a začít fotografovat.

\* V případě, že po stisknutí tlačítka pro focení se nic neděje, je potřeba změnit výchozí nastavení fotoaparátu. Klikněte na Nastavení foťáku. Dále je třeba přejít do Pokročilého nastavení. Tam najdete Nastavení pro ovladač hlasitosti – ten nastavíte na "Spoušť".

\* Některé verze operačního systému Android neumožňují nastavit tlačítko hlasitosti jako "Spoušť". V tomto případě je nutné stáhnout aplikaci na focení, jako je např.: SelfieShop Camera nebo Camera360 Ultimate.

### Parametry

Ruční teleskopický stativ  
Spoušť přes 3,5mm jack  
Maximální délka: 70cm

Hmotnost: 115g  
Precizní zpracování  
Materiál: letecká hliníková slitina +ABS



### Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů).

Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.

Winner group – WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty/nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

### Monopod vysięgnik

#### pojemnościowy do selfie z kablem 3,5 jack

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy w całości i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona istotne informacje dotyczące użytkowania urządzenia i stanowi integralną jego część.

### Wstęp

Nasz Monopod nie wymaga zasilenia, wystarczy podłączyć telefon komórkowy i robić zdjęcia.

### Instrukcja

1. Włóż telefon do uchwytu.
2. Podłącz telefon komórkowy do statywu selfie za pomocą kabla selfie.
3. Włóż jack 3,5 mm do złącza audio.
4. Połączenie telefonu z monopodem selfie jest automatyczne, nie trzeba niczego ustawiać ani pobierać.
5. Wystarczy podłączyć kabel, uruchomić kamerę i robić zdjęcia.

\* Jeśli po naciśnięciu przycisku do robienia zdjęć nic się nie dzieje, musisz zmienić ustawienie kamery. Kliknij Ustawienia aparatu, następnie wybierz Ustawienia zaawansowane, tam znajdziesz Ustawienia do regulacji głośności i ustawisz "Migawkę".

\* Niektóre wersje systemu operacyjnego Android nie pozwalają ustawić Przycisku głośności jako „Migawka”. W tym wypadku musisz pobrać aplikację na sesję zdjęciową. Naprz.: SelfieShop lub Camera360Ultimate.

### Parametry

Ręczny statyw teleskopowy  
Połączenie przez jack 3,5mm  
Maksymalna długość: 70cm  
Waga: 115g  
Wysoka jakość

Materiał: aeronautyczny stop aluminium + ABS



### Utylizacja

Elektroniczne urządzenia mogą być poddane

recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i wnosi wkład w ochronę środowiska.

Winner group – WG, s.r.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek osobiste szkody/obrażenia, które mogły zostać spowodowane przez niewłaściwe użycie, postępowanie niezgodne z przeznaczeniem a zwłaszcza wynikające z niestosowania się do instrukcji obsługi.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)



### Selfie Tyč Winner Group s Jackem

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pre Vašu bezpečnosť, prosíme, si starostlivo prečítajte tento manuál.

## Úvod

Naša selfie tyč nepotrebuje žiadny zdroj energie, stačí pripojiť k Vášmu mobilnému telefónu a začať fotiť.

## Návod

1. Telefón vložte do držiaku.
2. Prepojte telefón so selfie tyčou pomocou kábla selfie statívu.
3. Vložte 3,5 mm jack konektor do audio konektoru.
4. Prepojenie s mobilom je automatické a nie je potrebné nič nastavovať ani stahovať žiadne aplikácie.
5. Stačí pripojiť kábel, spustiť fotoaparát a začať fotografovať.

\* V prípade, že po zmačknutí tlačidla pre fotenie sa nič nedeje, je potrebné zmeniť východzie nastavenie fotoaparátu. Kliknite na Nastavenie fotoaparátu. Ďalej je potrebné prejsť do Pokročilého nastavenia. Tam nájdete Nastavenie pre ovládač hlasitosti – ten nastavíte na "Spúšť".

\* Niektoré verzie operačného systému Android neumožňujú nastaviť tlačidlo hlasitosti jako "Spúšť". V tomto prípade je nutné stiahnuť aplikáciu na fotenie, ako je napr.:SelfieShop Camera alebo Camera360 Ultimate.

## Parametre

Ručný teleskopický statív

Spúšť cez 3,5mm jack

Maximálna dĺžka: 70cm

Hmotnosť: 115g

Precízne spracovanie

Materiál: letecká hliníková zliatina +ABS



## Recyklácia

Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (zmesových

komunálnych odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.

Winner group – WG, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek osobné straty/alebo zranenia, ktoré mohli byť spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním používateľa.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na našu technickú podporu [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

### Distributor & produced by:

**WINNER GROUP-WG, s.r.o.**

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

**WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o.**

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)