

# Herní mechanická klávesnice - 9987



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další využití. Před prvním použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

### Mechanické spínače speciálně navržené pro hráče

Mechanické spínače perfektně vyladěné pro nejnáročnější požadavky hráčů. Díky vysoké odolnosti spínačů a optimální aktivační vzdálenosti můžete vykonat vaše příkazy rychleji a bez obav o funkčnost.

Aktivační vzdálenosti – 2,2 +- 0,6mm

Životnost – 50 milionů stisků

Aktivační síla - 55+-5 cN

„Obrázek“

1. FN+(F1-F12) - Režim akčních kláves
2. FN+(INS+DEL) – změny podsvícení – až 20 různých módů
3. Funkce kontroly podsvícení – rychlé, pomalé, světlejší, tmavší
4. Vlastní nastavení podsvícení
5. 8 populárních herních módů

### Instalace:

- 1- Připojte klávesnici do USB portu v počítači
- 2- Klávesnice začne fungovat, když se rozsvítí všechny tlačítka.

### Instrukce:

Stlačením Fn v kombinaci s dalšími tlačítky aktivujete různé kombinace druhotných funkcí.

FN+F1 = informace o počítači

Fn+F2 = hledání

Fn+F3 = kalkulačka

Fn+F4 = přehrávač hudby – Windows media player

Fn+F5 = předchozí skladba

Fn+F6 = další skladba

Fn+F7 = Play/Stop

Fn+F8 = CD stop

Fn+F9 = Ztlumení

Fn+F10 = Vol -

Fn+11 = Vol +

Fn+12 = zamčení/odemčení tlačítek

Klávesnice má v sobě 20 různých módů podsvícení. Kombinace jsou na 5 tlačítkách, každé obsahuje 4 různé možnosti. Fn+....

Fn+ šipky – Fn+.... Změní rychlost aktuálního podsvícení / změni jas podsvícení

Fn+1-8 – populární herní podsvícení

Fn+9/0/END/ESC – zatlačením Fn+9/0 vstoupíte do vlastního nastavení podsvícení. Stiskněte Fn+END pro nahraní tlačítek, které chcete mít podsvícené. Stiskněte Fn+END pro ukončení nastavení. Stlačením Fn+9/0 se zobrazí váš design podsvícení. Fn+ECS vymaže vaše návrhy.

Fn+Windows – zamčení/odemčení tlačítka Windows

**Recyklace** Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Winner group – WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty/nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu  
[servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

**Distributor & produced by:**

**WINNER GROUP-WG, s.r.o.**

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

**WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o**

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

# Mechaniczna klawiatura dla graczy – 9987



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Wierzymy, że będziesz z niego zadowolony. Zachowaj niniejszą instrukcję. Przed użyciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i poradami dotyczącymi użytkowania produktu i jego konserwacji.

### **Klawiatura mechaniczne specjalnie zaprojektowana dla graczy**

Mechaniczne klawisze zostały idealnie dopasowane do najwyższych wymagań graczy. Dzięki wysokiej wytrzymałości przycisków i doskonałej szybkości reakcji wykonasz wszystkie ruchy w optymalnej jakości z pełną funkcjonalnością.

Zakres aktywacji - 2,2 + - 0,6 mm

Żywotność - 50 milionów naciśnień

Siła aktywacji - 55 + -5 cN

#### **„Obrazek“**

1. FN + (F1-F12) – skrót do ustawień multimediiów – regulacji głośności i odtwarzania multimediiów
2. FN + (INS + DEL) - zmiany podświetlenia - 20 różnych trybów
3. Funkcja sterowania podświetleniem - szybciej, wolniej, jaśniej, ciemniej
4. Własne ustawienia podświetlenia
5. 8 popularnych trybów gry

#### **Instalacja:**

- 1- Podłącz klawiaturę do portu USB w komputerze. Komputer automatycznie zainstaluje oprogramowanie.
- 2- Klawiatura zaczyna działać, kiedy podświetlą się wszystkie klawisze.

#### **Instrukcje:**

Naciśnięcie klawisza Fn w połączeniu z innymi przyciskami aktywuje różne kombinacje funkcji drugorzędnych.

FN + F1 = informacje o komputerze / pomoc.

Fn + F2 = szukaj  
Fn + F3 = kalkulator  
Fn + F4 = odtwarzacz muzyki - Windows media player  
Fn + F5 = poprzedni utwór  
Fn + F6 = następny utwór  
Fn + F7 = Play/Stop  
Fn + F8 = CD stop  
Fn + F9 = Wycisz  
Fn+F10 = Vol -  
Fn+11 = Vol +  
Fn + 12 = blokowania/odblokowywania klawiszów

Klawiatura posiada 20 różnych trybów podświetlenia. Kombinacje Fn + 5 różnych przycisków (patrz obrazek), z których każdy zawiera 4 różne opcje:

Fn + strzałki. Zmiana prędkość aktualnego podświetlenia / zmienia jasność podświetlenia

Fn + 1-8: popularne podświetlenie do gier

Fn + 9/0 /END / ESC -

Naciśnij Fn + 9 / 0, aby wprowadzić własne ustawienie podświetlenia. Następnie naciśnij Fn + END, aby ustawić przyciski, które chcesz podświetlić: start planowania ustawienia. Naciśnij ponownie Fn + END, aby zakończyć planowanie ustawienia. Naciśnij klawisze Fn + 9 / 0, aby wyświetlić desing podświetlenia. Fn + ECS usuń Twoje propozycje.

Fn + Windows - Zablokuj / odblokuj przycisk Windows

**Recykling** - Produkty elektroniczne i elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi (odpadami zmieszanyimi). Odpady po zakończeniu użytkowania należy usuwać w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Chroń środowisko.



WINNER GROUP – WG, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty osobiste i/lub obrażenia, które mogły być spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą użytkownika. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

**Distributor & produced by:**

**WINNER GROUP-WG, s.r.o.**

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

**WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o**

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

# Herná mechanická klávesnica - 9987



## POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie využitie. Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku i jeho údržby.

### Mechanické spínače špeciálne navrhnuté pre hráčov

Mechanické spínače perfektne vyladené pre najnáročnejšie požiadavky hráčov. Vďaka vysokej odolnosti spínačov a optimálnej aktivačnej vzdialenosti môžete vykonať vaše príkazy rýchlejšie a bez obáv o funkčnosť.

Aktivačné vzdialenosti – 2,2 +- 0,6mm

Životnosť – 50 milionov stlačení

Aktivačná sila - 55+-5 cN

„Obrázok“

6. FN+(F1-F12) - Režim akčných kláves
7. FN+(INS+DEL) – zmeny podsvietenia – až 20 rôznych módov
8. Funkcia kontroly podsvietenia – rýchle, pomalé, svetlejšie, tmavšie
9. Vlastné nastavenie podsvietenia
10. 8 populárnych herných módov

### Inštalácia:

- 3- Pripojte klávesnicu do USB portu v počítači
- 4- Klávesnica začne fungovať, keď sa rozsvietia všetky tlačidlá.

### Inštrukcie:

Stlačením Fn v kombinácií s ďalšími tlačidlami aktivujete rôzne kombinácie druhotných funkcií.

FN+F1 = informácie o počítači

Fn+F2 = hľadanie

Fn+F3 = kalkulačka

Fn+F4 = prehrávač hudby – Windows media player

Fn+F5 = predchádzajúca skladba

Fn+F6 = ďalšia skladba

Fn+F7 = Play/Stop

Fn+F8 = CD stop

Fn+F9 = Stlmenie

Fn+F10 = Vol -

Fn+11 = Vol +

Fn+12 = zamknutie/odmoknutie tlačidiel

Klávesnica má v sebe 20 rôznych módov podsvietenia. Kombinácie sú na 5 tlačidlách, každé obsahuje 4 rôzne možnosti. Fn+....

Fn+ šípky – Fn+.... Zmení rýchlosť aktuálneho podsvietenia / zmení jas podsvietenia

Fn+1-8 – populárne herné podsvietenie

Fn+9/0/END/ESC – zatlačením Fn+9/0 vstúpite do vlastného nastavenia podsvietenia. Zmačknite Fn+END pre nahratie tlačidiel, ktoré chcete mať podsvietené. Zmačknite Fn+END pre ukončenie nastavenia. Stlačením Fn+9/0 sa zobrazí váš design podsvietenia. Fn+ECS vymaže vaše návrhy.

Fn+Windows – zamknutie/odmoknutie tlačidla Windows

**Recyklácia** Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (zmesových odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetríte životné prostredie.



Winnergroup – WG, s.r.o. nebude zodpovedná za akékoľvek osobné straty/alebo zranenia, ktoré mohli byť spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním používateľa.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa obraťte na našu technickú podporu  
[servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

**Distributor & produced by:**

**WINNER GROUP-WG, s.r.o.**

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

**WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o.**

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

