

Teleskopická selfie tyč s bluetooth tlačítkem.

Manuál

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme pečlivě přečtěte tento manuál před prvním použitím výrobku.

Kompatibilita

Selfie tyč je kompatibilní s telefony do 600g. Podporuje zařízení EMUI 2.3 nebo novější, OS 5.1 nebo novější, Android 4.3 nebo novější a Bluetooth 3.0.

Hlavní přednosti

- Odnímatelné Bluetooth tlačítko (Ovladač)
- Pohodlné a jednoduché ovládání
- Snadné propojení s telefonem
- Úhel natočení v rozsahu 360°
- Možnost složení do kompaktních rozměrů
- Kvalitní a pevné zpracování
- Pogumovaná rukojeť

Popis

- Bluetooth 3.0
- max. délka: 97 cm
- min. délka: 20cm
- dálkové ovládání
- nosnost: 0,6 kg
- hmotnost: 190 g
- dosah ovladač: 10m

Použití

Naše selfie tyče je libovolně polohovatelná.

Pomocí ní můžete fotit jak na výšku, tak i na šířku.

Teleskopická selfie tyč se jednoduše přizpůsobí Vaším potřebám.

Selfie tyč lze snadno rozložit. Je velmi skladná, díky čemu Vám nikdy nebude překážet.

Díky technologii bluetooth můžete pomocí bluetooth tlačítka fotit až na vzdálenost 10m.

Připojení zařízení

1. Podržte bluetooth tlačítko zmáčkuté po dobu 3 sekund.

Poté začne blikat modrá dioda. Dále zapněte Bluetooth na Vašem zařízení. Vyhledejte „AB Shutter3,, a připojte se. Dojde ke spárování Vašeho zařízení se selfie tyčí. Po spárování Vašeho zařízení se selfie tyčí dioda přestane blikat.

2. Následně zasuňte zařízení do držáku.

Držák můžete otočit do vertikální nebo do horizontální polohy.

3. Fotku pořídíte zmačknutím bluetooth tlačítka.

Pro pořizování fotografií použijte Fotoaparát nebo aplikaci pro selfie (například: SelfiShop Camera)

4. Pro vypnutí funkce bluetooth dlouze podržte tlačítko bluetooth.
5. Pokud se baterie ovladače vybije, vyměňte jí. Baterie se nachází na zadní straně ovladače.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí.
2. Nepoužívejte výrobek na místech, kde není povoleno používání elektronických výrobků.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu výrobku ani jej nevystavujte silným otřesům.
4. Výrobek nijak neupravujte. Mělo by to za následek zrušení platnosti záruky.
5. Vybité baterie ihned z výrobku vyjměte a zlikvidujte.
6. Používejte pouze baterie, které odpovídají uvedenému typu.
7. Ujistěte se, že je dodržena správná polarita baterií (+ a -) a vložte je s příslušnou orientací. Nesprávné vložení baterií může vést k jejich vytečení nebo roztržení a tím poškození výrobku.
8. Nepokoušejte se baterie nabíjet.
9. Nevhazujte baterie do ohně.
10. Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
11. V případě spolknutí jsou baterie životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
12. Dbejte, aby nedošlo ke zkratování baterií a aby nedošlo k jejich kontaktu s předměty z holého kovu
13. Výrobek není určen pro děti!

V Bluetooth tlačítku je knoflíková baterie CR1632, která je vyměnitelná.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:
WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

Teleskopowy kijek do selfie z przyciskiem bluetooth.

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem.

Kompatybilność

Kijek do selfie jest kompatybilny z telefonami o pojemności do 600g. Obsługuje EMUI 2.3 lub nowszy, OS 5.1 lub nowszy, system Android 4.3 lub nowszy oraz Bluetooth 3.0.

Główne zalety

- Odczepialny Bluetooth przycisk (Pilot)
- Wygodna i prosta obsługa
- Łatwe podłączenie do telefonu
- Kąt obrotu 360 °
- Możliwość złożenia
- Wysoka jakość i niezawodne przetwarzanie
- Gumowy uchwyt

Opis

- Bluetooth 3.0
- maks. długość: 97 cm
- min. długość: 20 cm
- pilot zdalnego sterowania
- ładowność: 0,6 kg
- waga: 190 g
- zakres pilota: 10m

Użycie

Nasz kijek do selfie można dowolnie ustawić. Umożliwia fotografowanie na wysokość i na szerokość. Statyw stick można bardzo łatwo rozłożyć. Kijek jest bardzo zgrabny i praktyczny, więc nigdy nie będzie Ci przeszkadzał. Technologia bluetooth umożliwi Ci robić zdjęcia za pomocą pilota na odległość 10 metrów.

Podłączenie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk bluetooth przez 3 sekundy. Wtedy niebieska dioda zacznie migać. Następnie włącz Bluetooth na swoim urządzeniu. Wyszukaj „AB Shutter3” i połącz się. Twoje urządzenie sparuje się z selfie. Po sparowaniu urządzeń dioda przestanie migać.

2. Następnie włóż urządzenie do uchwytu.

Uchwyt można obracać w pionie lub w poziomie.

3. Zdjęcie zrobisz, naciskając przycisk Bluetooth.

Aby zrobić zdjęcie, użyj aparatu lub aplikacji dla selfie (na przykład: aparat SelfiShop).

4. Przytrzymaj przycisk bluetooth, aby wyłączyć Bluetooth.

5. Jeżeli bateria w pilocie się rozładuje, należy ją wyjąć i włożyć nową. Bateria znajduje się z tyłu pilota.

Przycisk Bluetooth jest wyposażony w baterię pastylkową CR1632, która jest wymienna.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Chronić urządzenie przed kurzem, wilgocią i przegrzaniem. Korzystać wyłącznie w suchym otoczeniu.

2. Nie używać urządzenia w miejscach, w których zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych.

3. Nie dopuszczać do upuszczenia urządzenia i nie wystawiać go na silne wstrząsy.

4. Nie dokonywać samodzielnie żadnych modyfikacji urządzenia. Wszelkie próby tego typu uniemożliwiają jakiegokolwiek naprawy gwarancyjne.

5. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia i wyrzucić, zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.

6. Korzystać wyłącznie z baterii identycznych lub w pełni kompatybilnych ze wskazanym wyżej typem.

7. Należy przestrzegać oznaczeń biegunowości baterii (+ i -) i umieszczać ogniwa zgodnie z tymi oznaczeniami. Nieprawidłowe włożenie baterii powoduje ryzyko wycieku lub wybuchu baterii, co powoduje uszkodzenie urządzenia.

8. Nie próbować ładować baterii.

9. Nie wrzucać baterii do ognia.

10. Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.

11. Połknięta bateria stanowi zagrożenie dla życia. Jeśli zdarzy się taki przypadek, natychmiast udać się do lekarza lub na pogotowie.

12. Nie dopuszczać do zwarcia w bateriach i przechowywać je z dala od nieosłoniętych przedmiotów metalowych.



Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy! Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych.

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku 15 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem i są poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z produktu i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja



Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego

i elektronicznego i/ lub baterii. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczną

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

www.winner-mobile.com

Teleskopická selfie tyč s bluetooth tlačidlom.

Manuál

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pre Vašu bezpečnosť, prosíme, si starostlivo prečítajte tento manuál pred prvým použitím.

Kompatibilita

Selfie tyč je kompatibilná s telefónmi do 600g. Podporuje zariadenie EMUI 2.3 alebo novšie, OS 5.1 alebo novšie, Android 4.3 alebo novšie a Bluetooth 3.0.

Hlavné prednosti

- Odnímateľné Bluetooth tlačidlo (Ovládač)
- Pohodlné a jednoduché ovládanie
- Ľahké prepojenie s telefónom
- Uhol natočenia v rozsahu 360°
- Možnosť zloženia do kompaktných rozmerov
- Kvalitné a pevné spracovanie
- Pogumovaná rukoväť

Popis

- Bluetooth 3.0
- max. dĺžka: 97 cm
- min. dĺžka: 20cm
- diaľkové ovládanie
- nosnosť: 0,6 kg
- hmotnosť: 190 g
- dosah ovládača: 10m

Použitie

Naša selfie tyče je ľubovoľne polohovateľná.

Pomocou nej môžete fotiť ako na výšku, tak i na šírku.

Teleskopická selfie tyč sa jednoducho prispôsobí Vaším potrebám.

Selfie tyč možno ľahko rozložiť. Je veľmi skladná, vďaka čomu Vám nikdy nebude prekážať.

Vďaka technológiám bluetooth môžete pomocou bluetooth tlačidla fotiť až na vzdialenosť 10m.

Pripojenie zariadenia

1. Podržte bluetooth tlačidlo zmačknuté po dobu 3 sekúnd.

Potom začne blikať modrá dióda. Ďalej zapnite Bluetooth na Vašom zariadení. Vyhľadajte „AB Shutter3“, a pripojte sa. Dôjde k spárovaniu Vášho zariadenia so selfie tyčou.

Po spáovaní Vášho zariadenia so selfie tyčou dióda prestane blikať.

2. Následne zasunite zariadenie do držiaka.

Držiak môžete otočiť do vertikálnej alebo do horizontálnej polohy.

3. Fotku vytvoríte zmačknutím bluetooth tlačidla.

Pre vytvorenie fotografií použite Fotoaparát alebo aplikáciu pre selfie (napríklad: SelfiShop Camera)

4. Pre vypnutie funkcie bluetooth dlho podržte tlačidlo bluetooth.

5. Pokiaľ sa batéria ovládače vybije, vymeňte ju.

Batéria sa nachádza na zadnej strane ovládača

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.

2. Nepoužívajte výrobok na miestach, kde nie je povolené používať elektronické výrobky.

3. Dbajte, aby nedošlo k pádu výrobku ani ho nevystavujte silným otrasom.

4. Výrobok nijako neupravujte. Malo by to za následok zrušenie platnosti záruky.

5. Vybité batérie ihneď z výrobku vyberte a zlikvidujte.

6. Používajte iba batérie, ktoré zodpovedajú uvedenému typu.

7. Uistite sa, že je dodržaná správna polarita batérií (+ a -) a vložte ich príslušnou orientáciou. Nesprávne vloženie batérií môže viesť k ich vytečeniu alebo roztrhnutiu a tým poškodeniu výrobku.

8. Nepokúšajte sa nabíjať batérie.

9. Nevhadzujte batérie do ohňa.

10. Batérie ukladajte mimo dosahu detí.

11. V prípade prehltutia sú batérie životu nebezpečné. Pokiaľ dôjde k prehltutiu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

12. Dbajte, aby nedošlo ku skratovaniu batérií a aby nedošlo k ich kontaktu s predmetmi z holého kovu.

V Bluetooth tlačidle je gombíková batéria CR1632, ktorá je vymeniteľná.

Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov (zmesných odpadov). Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu: servis@winner-mobile.com