

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup produktu WG Čelovka "Na hlavu 2". Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim, prosím, i tento návod k obsluze.

1 Přepínač světelných módů:

1. stisk = pouze hlavní světlo a zadní červené
2. stisk = pouze dvě boční světla a zadní červené
3. stisk = svítí všechny tři světla i zadní červené
4. stisk = všechny tři světla vpředu blikají a bliká i zadní červené
5. stisk = vypnutí všech světel

2/3 Světla lze polohovat směrem dolů až o 105 stupňů

4 Zadní červené světlo při prvním až třetím stisku svítí červeně, při 4. stisku bliká.

5 Nabíjecí zdířka s krytem

Po otevření krytu můžete nabíjet baterii 18650 za pomoci přiloženého Micro USB kabelu.

Důležité upozornění!

Nabíjení přes kabel se dá použít pouze pokud používáte produkt s bateriemi typu 18650, které jsou dobíjecí.

Nepoužívejte pokud do výrobku vkládáte klasické AAA baterie (ať už jednorázové nebo dobíjecí). Hrozilo by poškození baterií a produktu!

Síťová nabíječka není součástí produktu.

6 Kryt baterií

Výrobek můžete použít buď s 3 AAA bateriemi nebo s 1 baterií model 18650. Po vložení baterií kryt uzavřete.

7 Pásek s nastavitelnými popruhy.

Produkt používá buď 3x AAA baterii nebo 1x 18650 baterii. Při nákupu zvolte 18650 s horním vystouplým konektorem. Vyhněte se bateriím, které jsou označeny jako „průmyslové“ nebo „se zapuštěným konektorem“.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

DE

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Winner Group-WG Produkts entschieden haben. Nehmen Sie sich die Zeit, und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Informationen vollständig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

1 Lichtmodusschalter:

1. drücken = nur Hauptlicht und rotes Rücklicht
2. drücken = zwei Seitenlichter und nur rotes Rücklicht
3. drücken = alle drei Leuchten und rotes Rücklicht an
4. drücken = alle drei vorderen Lichter blinken und das rote Rücklicht blinkt ebenfalls
5. drücken = alle Lichter aus

2/3 Lichter können bis zu 105 Grad nach unten verstellt werden

4 Rotes Rücklicht leuchtet beim ersten bis dritten Drücken rot, blinkt beim 4.

5 Ladebuchse mit Abdeckung

Nach dem Öffnen der Abdeckung können Sie den 18650er Akku mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel aufladen.

Wichtiger Hinweis!

Das Aufladen über das Kabel kann nur verwendet werden, wenn Sie das Produkt mit wiederaufladbaren 18650er Batterien verwenden.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie normale AAA-Batterien (Einwegbatterien oder wiederaufladbare Batterien) in das Produkt einlegen. Es besteht die Gefahr, dass die Batterien und das Produkt beschädigt werden!

Das Netzladegerät ist nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

6 Batterieabdeckung

Sie können das Produkt entweder mit 3 AAA-Batterien oder einem 18650er-Akku verwenden. Schließen Sie die Abdeckung, nachdem Sie die Batterien eingelegt haben.

7 Gürtel mit verstellbaren Riemen.

Das Produkt kann entweder mit 3 AAA-Batterien oder einer 18650er-Batterie betrieben werden. Wählen Sie beim Kauf die 18650er-Batterie mit dem oben herausstehenden Anschluss. Vermeiden Sie Batterien mit der Aufschrift "Industrie" oder "mit vertieftem Anschluss".

Recycling

Elektronische und elektrische Produkte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden (gemischte Entsorgen Sie den Abfall am Ende der Nutzungsdauer des Produkts entsprechend den geltenden gesetzlichen

Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt.

Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Anforderungen der für es geltenden EU-Richtlinien. EU-Konformitätserklärung: www.winner-mobile.com

Technische Unterstützung

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support servis@winner-mobile.com

BUL

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за доверието и за това, че закупихте продукта WG Headband "Head 2". Това ръководство за употреба е включено в продукта. Тя съдържа важни инструкции за въвеждане на продукта в експлоатация, както и за неговата работа и употреба. Ако предадете продукта на други лица, моля, предайте им и това ръководство за употреба.

1 Превключвател на режима на светене:

1-во натискане = само основна светлина и задна червена светлина

2. натискане = само две странични светлини и задна червена светлина

3. натискане = включени са и трите светлини и задната червена светлина

4. натискане = и трите предни светлини мигат и задната червена светлина също мига

5-то натискане = всички светлини са изключени

2/3 Светлините могат да се регулират надолу до 105 градуса

4 Задната червена светлина светва в червено при първото до третото натискане, мига при четвъртото натискане.

5 Гнездо за зареждане с капак

След като отворите капака, можете да зареждате батерията 18650 с помощта на включения в комплекта Micro USB кабел.

Важна забележка!

Зареждането чрез кабел може да се използва само ако използвате продукта с батерии 18650, които са акумулаторни.

Не използвайте, ако поставяте в продукта обикновени батерии AAA (за еднократна употреба или за презареждане). Съществува риск от повреда на батериите и на продукта!

Зарядното устройство за електрическата мрежа не е включено в продукта.

6 Капак на батерията

Можете да използвате продукта с 3 батерии тип AAA или с 1 батерия модел 18650. Затворете капака, след като поставите батериите.

7 Колан с регулируеми ремъци.

Продуктът използва 3 батерии AAA или 1 батерия 18650. При покупка изберете 18650 с изпъкналия отгоре конектор. Избягвайте батерии, които са обозначени като "индустриални" или "с вдлъбнат конектор".

Рециклиране

Електронните и електрическите продукти не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци (смесени

Изхвърляйте отпадъците в края на жизнения цикъл на продукта в съответствие с приложимите закони

разпоредби. Опазвайте околната среда.

Този продукт отговаря на всички съществени изисквания на директивите на ЕС, които се отнасят за него. декларация за съответствие с изискванията на ЕС: www.winner-mobile.com

Техническа поддръжка

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нашата техническа поддръжка servis@winner-mobile.com

HU

Kedves Ügyfeleink!

Köszönjük a bizalmát és a WG Headband "Head 2" termék megvásárlását. Ez a használati utasítás a termékhez tartozik. Fontos utasításokat tartalmaz a termék üzembe helyezéséhez, működéséhez és használatához. Amennyiben a terméket más személyeknek adja tovább, kérjük, hogy ezt a használati útmutatót is adja át nekik.

1 Világítási mód kapcsoló:

1. gombnyomás = csak a főfény és a hátsó piros fény
2. megnyomás = csak két oldalsó lámpa és hátsó piros lámpa
3. megnyomás = mindhárom lámpa és a hátsó piros lámpa bekapcsolása
4. megnyomás = mindhárom első lámpa villog, és a hátsó piros lámpa is villog.
5. gombnyomás = minden lámpa kikapcsol

2/3 A fények 105 fokig lefelé állíthatóak

4 A hátsó piros lámpa az elsőől a harmadik megnyomásig pirosan világít, a 4. megnyomásnál villog.

5 Töltőcsatlakozó fedővel

A fedél felnyitása után a 18650-es akkumulátort a mellékelt Micro USB kábel segítségével töltheti.

Fontos figyelmeztetés!

A kábelen keresztüli töltés csak akkor használható, ha a terméket újratölthető 18650-es akkumulátorokkal használja.

Ne használja, ha normál AAA elemeket (eldobható vagy újratölthető) helyez a termékbe. Fennáll az akkumulátorok és a termék károsodásának veszélye!

A hálózati töltő nem tartozik a termékhez.

6 Akkumulátorfedél

A terméket 3 darab AAA elemmel vagy 1 darab 18650-es modell akkumulátorral használhatja. Az elemek behelyezése után zárja be a fedelet.

7 Állítható pántokkal ellátott öv.

A termék 3x AAA elemet vagy 1x 18650 akkumulátort használ. Vásárláskor válassza a 18650-es akkumulátort a felső kiálló csatlakozóval. Kerülje az "ipari" vagy "süllyesztett csatlakozó" feliratú akkumulátorokat.

Újrahasznosítás

Az elektronikus és elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni (vegyes

A termék élettartamának végén a hulladékot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

rendelkezéseknek megfelelően. Kímélje a környezetet.

Ez a termék megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvek valamennyi alapvető követelményének. EU-megfelelőségi nyilatkozat: www.winner-mobile.com

Technikai támogatás

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon műszaki támogatásunkhoz servis@winner-mobile.com.

HR

Poštovani kupci, zahvaljujemo vam na vašem povjerenju i na kupnji proizvoda WG Čelovka "Na glavu 2". Uputstvo za upotrebu je dio proizvoda. Sadrži važne upute o postavljanju proizvoda u funkciju i njegovom rukovanju i korištenju. Ako proizvod predajete drugim osobama, molimo vas da im također predate ovo uputstvo za upotrebu.

1 Prekidač svjetlosnih načina:

1. pritisak = samo glavno svjetlo i stražnje crveno
2. pritisak = samo dva bočna svjetla i stražnje crveno
3. pritisak = svijetle sva tri svjetla i stražnje crveno
4. pritisak = sva tri svjetla naprijed blinkaju i blinka i stražnje crveno
5. pritisak = isključivanje svih svjetala 2/3 Svjetla se mogu nagnuti prema dolje do 105 stupnjeva.

4 Stražnje crveno svjetlo svijetli crveno pri prvom do trećem pritisku, a na četvrtom pritisku blinka.

5 Priključak za punjenje s poklopcem Nakon otvaranja poklopca, možete napuniti bateriju tipa 18650 pomoću priloženog Micro USB kabela.

Važna napomena! Punjenje preko kabela moguće je samo ako koristite proizvod s baterijama tipa 18650 koje su punjive. Ne koristite ako u proizvod stavljate obične AAA baterije (bilo jednokratne ili punjive). To bi moglo oštetiti baterije i proizvod! Mrežni punjač nije dio proizvoda.

6 Poklopac baterija Proizvod možete koristiti s 3 AAA baterije ili s 1 baterijom modela 18650. Nakon što stavite baterije, zatvorite poklopac.

7 Traka s podesivim remenima. Proizvod koristi ili 3 AAA baterije ili 1 bateriju modela 18650. Pri kupnji odaberite bateriju 18650 s izbočenim gornjim konektorom. Izbjegavajte baterije koje su označene kao "industrijske" ili "sa ugrađenim konektorom".

Recikliranje Elektronički i električni proizvodi ne smiju se odbacivati u kućni otpad (mješoviti otpad). Otpad od proizvoda zbrinjavajte na kraju životnog vijeka sukladno važećim zakonskim odredbama. Čuvajte okoliš.

Ovaj proizvod udovoljava svim osnovnim zahtjevima EU direktiva koji se na njega odnose. EU izjava o sukladnosti: www.winner-mobile.com

Tehnička podrška Za sve upite, obratite se našoj tehničkoj podršci na servis@winner-mobile.com.

SRB

Poštovani kupci,

zahvaljujemo vam na vašem povjerenju i na kupovini proizvoda WG Čelovka "Na glavu 2". Uputstvo za upotrebu je deo proizvoda. Sadrži važne upute o postavljanju proizvoda u funkciju i njegovom rukovanju i korištenju. Ako proizvod predate drugim osobama, molimo vas da im takođe predate ovo uputstvo za upotrebu.

1 Prekidač svetlosnih režima:

pritisak = samo glavno svetlo i zadnje crveno

pritisak = samo dva bočna svetla i zadnje crveno

pritisak = svetle sva tri svetla i zadnje crveno

pritisak = sva tri svetla napred blinkaju i blinka i zadnje crveno

pritisak = isključivanje svih svetala

2/3 Svetla se mogu nagnjati prema dolje do 105 stepeni.

4 Zadnje crveno svetlo svetli crveno pri prvom do trećem pritisku, a na četvrtom pritisku blinka.

5 Priključak za punjenje s poklopcem

Nakon otvaranja poklopca, možete puniti bateriju tipa 18650 pomoću priloženog Micro USB kabela.

Važna napomena!

Punjenje preko kabela moguće je samo ako koristite proizvod s baterijama tipa 18650 koje su punjive.

Ne koristite ako u proizvod stavljate obične AAA baterije (bilo jednokratne ili punjive). To bi moglo oštetiti baterije i proizvod!

Mrežni punjač nije deo proizvoda.

6 Poklopac baterija

Proizvod možete koristiti s 3 AAA baterije ili s 1 baterijom modela 18650. Nakon što stavite baterije, zatvorite poklopac.

7 Traka s podesivim remenima.

Proizvod koristi ili 3x AAA bateriju ili 1x 18650 bateriju. Pri kupovini odaberite 18650 s izbočenim gornjim konektorom. Izbjegavajte baterije koje su označene kao "industrijske" ili "sa ugrađenim konektorom".

Recikliranje

Elektronski i električni proizvodi ne smeju biti bačeni u kućni otpad (mešoviti otpad). Otpad od proizvoda zbrinjavajte na kraju životnog veka sukladno važećim zakonskim odredbama. Čuvajte okoliš.

Ovaj proizvod udovoljava svim osnovnim zahtevima EU direktiva koji se na njega odnose. EU izjava o usklađenosti: www.winner-mobile.com

Tehnička podrška

Za sva pitanja, obratite se našoj tehničkoj podršci na servis@winner-mobile.com.