



SOLAR POWERBANK 20000mAh

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.
Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další využití. Před prvním použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Obsah balení

Přenosná powerbanka s 1 solárním panelem s dvěma kabely na bocích, 30 cm Type C to C kabel, manuál.

Vlastnosti

Kompatibilní s většinou mobilních telefonů a digitálních zařízení.

Technická specifikace

Kapacita: 20 000 mAh

Input (nabíjení powerbanky)

Micro: 5V=2A (10W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Type C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Solární nabíjení: 5V=0.25A (1.25W)

Output (nabíjení telefonu):

Type C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)

USB-A1: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

USB-A2: 5V=4.5A (22.5W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Wireless: 5W/7.5W/10W/15W

Model: HY-2103B

Materiál: ABS

Rozměr: 166*84*31mm

Váha: 510g

Svítilna: 200 lumenů

Kabely: 11.5cm USB-A to Type C + 11.5cm USB-A to Lightning + 30cm Type C to C

Zapnutí/Vypnutí Powerbanky:

Jedním kliknutím na tlačítko se powerbanka zapne. Powerbanka se vypne automaticky po delší nečinnosti.

Stav baterie

Čtyři diody signalizující stav nabití powerbanky:

Na displeji	Světelný indikátor	Procento nabití
	○ ○ ○ ○	0%--25%
1	● ○ ○ ○	25%--50%
2	● ● ○ ○	50%--75%
3	● ● ● ○	75%--100%
4	● ● ● ●	100%

Instrukce pro nabití powerbanky kabelem

1. Použijte přiložený kabel s konektory Type-C na Type-C.
2. Připojte konec kabelu s konektorem Type-C do powerbanky. Druhý konec kabelu připojte do síťového adaptéru s USB-C portem. Pro rychlé nabíjení je potřeba adaptér s funkcí PD (Power Delivery) a výkonem minimálně 20 W. Můžete také nabíjet pomocí micro USB vstupu.
3. Během nabíjení se diody postupně rozsvěčují. Při plném nabití budou svítit všechny 4 diody.

Nabíjení solární powerbanky sluneční energií

- Solární panel je určen pouze pro pomocné nabíjení. Doporučujeme jej používat k nabíjení v nouzových situacích a umístit solární panel na přímé slunce pouze na 1-2 hodiny. Powerbanku lze nabít z 0 % na 50 %, po dosažení této úrovně se nabíjení výrazně zpomalí. Proto doporučujeme nabíjet od 50 % powerbanku pouze síťovou nabíječkou.
- Svítící zelená LED kontrolka na solárním panelu indikuje, že powerbanka je nabíjena slunečním světlem.
- Powerbanka udržuje svoji kapacitu i na umělém světle.
- Mějte na paměti, že v těle powerbanky jsou baterie, které se mohou přehřívat. Powerbanku umístěte venku nebo za oknem a raději powerbanku pravidelně kontrolujte během nabíjení.

- Vyvarujte se vystavení powerbanky příliš vysokým teplotám, například na palubní desce auta při parkování na slunci. To může vést k přehřátí a poškození baterií.

Instrukce pro nabití telefonu a dalších zařízení

1. Připojte zařízení, které chcete dobít, pomocí kabelu k powerbance. Lze nabíjet přes USB-A a USB-C sloty (viz Output) s použitím jednoho z kabelů, které jsou v balení. Nebo také lze nabitou powerbankou nabíjet telefon bezdrátově. Po zapnutí powerbanky položte telefon na bleskem označenou plochu na přední straně powerbanky, správné nabíjení je indikováno zeleně blikající diodou.
2. Po připojení zařízení k powerbance se automaticky spustí dobíjení.
3. Po ukončení nabíjení zařízení odpojte.
4. Nejrychlejší nabíjení bude z USB-C zdířky na powerbance, pomocí přiloženého C na C kabelu nebo přes USB-A zdířku, která umí až 22.5 W (technologie, kterou využijí telefony značek Huawei a Honor).

Použití funkce svítilny

Podržte tlačítko svítilny po dobu 5 sekund pro zapnutí světla. Svítilna má 3 světelné módy, které jedním kliknutím změníte (klasický mód, SOS, stroboskop). Pro vypnutí opět použijte dlouhý 5sekundový stisk.

Důležité informace k powerbankám

Nabíjení powerbankou se neobejde beze ztrát. Pokud má Váš telefon baterii s kapacitou např. 2500 mAh, neznamená to, že powerbankou s kapacitou 20000 mAh nabijete telefon 8krát. Do celého výpočtu vstupuje velké množství faktorů. Po odečtení všech ztrát dokáže nabíjené zařízení využít zhruba 65 % energie uskladněné v powerbance.

Powerbanka má maximální teoretickou kapacitu 74Wh. Pokud nabíjíte telefon, je potřeba vzít v úvahu, že nabíjecí kapacitu je potřeba počítat ve Watt hodinách, ne v mAh. Pro příklad: máte telefon s baterií 6000mAh, která běží na 3,85V. Počítáme tedy $6000 \times 3,8 = 22800$, tj. jedno nabití takového telefonu spotřebuje z powerbanky 22,8 Wh. Se započtením ztrát při přenosech tedy naši powerbankou nabijeme tento telefon max. 3krát.

Jak co nejlépe powerbanku využít?

Pro maximální využití uložené energie nabíjejte zařízení před jeho úplným vybitím. Nabíjení může negativně ovlivnit použití nekvalitního kabelu.

Před dlouhodobým skladováním nabijte powerbanku na cca 50 %, prodloužíte tím její životnost.

Pro skladování použijte temné, suché místo s teplotou v rozmezí 0 ~ 30 °C. Pokud je při nabíjení nabíjené zařízení zapnuté, dochází souběžně ke spotřebě energie,

proto je dobré pro urychlení nabíjení vypnout energeticky náročné funkce (Wi-Fi, přehrávání videa, hry apod.)

Bezpečnostní instrukce

- Povrch powerbanky se při nabíjení zahřívá. Nikdy powerbanku nezakrývejte.
- Nabíjecí zařízení se může zahřát a dosáhnout teploty 40 °C při nepřetržitém provozu. Během provozu zabezpečte, aby bylo nabíjecí zařízení mimo dosah objektů, které by mohly být touto teplotou poškozené.
- Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do powerbanky. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné části. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění. Případné opravy svěřte odbornému servisu.
- Nevystavujte zařízení silnému mechanickému tlaku, který by deformoval kryt.
- Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům.
- Nevhazujte powerbanku do ohně.
- Nezasouvejte žádné předměty do portů nabíječky.
- Nepoužívejte nabíjecí zařízení, pokud je poškozené.
- Po úplném nabití odpojte powerbanku co nejdříve ze sítě.
- Držte mimo dosah dětí!
- Vyvarujte se úrazu elektrickým proudem. Odpojte powerbanku od přívodu elektrické energie před jakoukoli údržbou nebo čištěním.
- K čištění používejte pouze měkký, suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch produktu.
- Dobíjejte powerbanku minimálně každé tři měsíce, i v případě, že ji nepoužíváte.

Použití powerbanky venku – upozornění!

Solární powerbanka není určena k použití za deštivého či sychravého počasí.

Pokyny k likvidaci výrobku-recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Je potřeba je vyhazovat do popelnic určených pro elektroodpad. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím, šetřete životní prostředí. Části nabíječek se dají recyklovat.

Prohlášení o shodě



Společnost Winner Group-WG, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnici a normami EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete na www.winner-mobile.com

Servis a podpora, informace o výrobci

Emailové dotazy: servis@winner-mobile.com

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že s ním budete naozaj spokojný.
Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uschovávajte ho pro jeho prípadné ďalšie využitie. Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku i jeho údržby.

Obsah balenia

Prenosná powerbanka s 1 solárnym panelom s dvoma káblami na bokoch, 30 cm Type C to C kábel, manuál.

Vlastnosti

Kompatibilný s väčšinou mobilných telefónov a digitálnych zariadení.

Technické špecifikácie

Kapacita: 20000 mAh

Input (nabíjanie powerbanky)

Micro: 5V=2A (10W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Type C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Solárne nabíjanie: 5V=0.25A (1.25W)

Output (nabíjanie telefónu):

Type C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)

USB-A1: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

USB-A2: 5V=4.5A (22.5W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Wireless: 5W/7.5W/10W/15W

Model: HY-2103B

Materiál: ABS

Rozmer: 166*84*31mm

Váha: 510g

Svietidlo: 200 lúmenov

Káble: 11.5cm USB-A to Type C + 11.5cm USB-A to Lightning + 30cm Type C to C

Zapnutie/Vypnutie Powerbanky:

Jedným kliknutím na tlačidlo sa powerbanka zapne. Powerbanka sa vypne automaticky po dlhšej nečinnosti.

Stav batérie

Štyri diódy signalizujúce stav nabitia powerbanku:

Na displeji	Svetelný indikátor	Percento nabitia
	○○○○	0%--25%
1	●○○○	25%--50%
2	●●○○	50%--75%
3	●●●○	75%--100%
4	●●●●	100%

Inštrukcie pre nabitie powerbanky káblom

- Použite priložený kábel s konektormi Type-C na Type-C.
- Pripojte koniec kábla s konektorom Type-C do powerbanky. Druhý koniec kábla pripojte do sieťového adaptéra s USB-C portom. Pre rýchle nabíjanie je potrebný adaptér s funkciou PD (Power Delivery) a výkonom minimálne 20 W. Môžete tiež nabíjať pomocou micro USB vstupu.
- Počas nabíjania sa diódy postupne rozsvetujú. Pri plnom nabití budú svietiť všetky 4 diódy.

Nabíjanie solárnej powerbanky slnečnou energiou

- Solárny panel je určený iba na pomocné nabíjanie. Odporúčame ho používať na nabíjanie v núdzových situáciách a umiestniť solárny panel na priame slnko iba na 1-2 hodiny. Powerbanku je možné nabiť z 0% na 50%, po dosiahnutí tejto úrovne sa nabíjanie výrazne spomalí. Preto odporúčame nabíjať od 50% powerbanku iba sieťovou nabíjačkou.
- Svietiaca zelená LED kontrolka na solárnom paneli indikuje, že powerbanka je nabíjaná slnečným svetlom.
- Powerbanka udržuje svoju kapacitu aj na umelom svetle.
- Majte na pamäti, že v tele powerbanky sú batérie, ktoré sa môžu prehrievať. Powerbanku umiestnite vonku alebo za oknom a radšej powerbanku pravidelne kontrolujte počas nabíjania.

- Vyvarujte sa vystaveniu powerbanky príliš vysokým teplotám, napríklad na palubnej doske auta pri parkovaní na slnku. To môže viesť k prehriatiu a poškodeniu batérií.

Inštrukcie na nabitie telefónu a ďalších zariadení

1. Pripojte zariadenie, ktoré chcete dobiť, pomocou kábla k powerbanke. Možno nabíjať cez USB-A a USB-C sloty (viz Output) s použitím jedného z káblov, ktoré sú v balení. Alebo je možné nabitú powerbankou nabíjať telefón bezdrôtovo. Po zapnutí powerbanky položte telefón na bleskom označenú plochu na prednej strane powerbanky, správne nabíjanie je indikované zeleno blikajúcou diódou.
2. Po pripojení zariadenia k powerbanke sa automaticky spustí dobíjanie.
3. Po ukončení nabíjania zariadenie odpojte.
4. Najrýchlejšie nabíjanie bude z USB-C zdierky na powerbanke, pomocou priloženého C na C kábla alebo cez USB-A zdierku, ktorá dokáže až 22.5 W (technológia, ktorú využívajú telefóny značiek Huawei a Honor).

Použitie funkcie svetidla

Podržte tlačidlo svetidla po dobu 5 sekúnd pre zapnutie svetla. Svetidlo má 3 svetelné módy, ktoré jedným kliknutím zmeníte (klasický mód, SOS, stroboskop). Pre vypnutie opäť použite dlhé 5-sekundové stlačenie.

Dôležité informácie k powerbankom

Nabíjanie powerbankou sa nezaobíde bez strát. Pokiaľ má Váš telefón batériu s kapacitou napr. 2500 mAh, neznamená to, že powerbankou s kapacitou 20000 mAh nabijete telefón 8krát. Do celého výpočtu vstupuje veľké množstvo faktorov. Po odpočítaní všetkých strát dokáže nabíjané zariadenie využiť zhruba 65 % energie uskladnenej v powerbanke.

Powerbanka má maximálnu teoretickú kapacitu 74Wh. Pokiaľ nabíjate telefón, je potrebné vziať do úvahy, že nabíjaciu kapacitu je potrebné počítat vo Watt hodinách, nie v mAh. Pre príklad: máte telefón s batériou 6000mAh, ktorá beží na 3,85V. Počítame teda $6000 \times 3,8 = 22800$, tj jedno nabitie takého telefónu spotrebuje z powerbanky 22,8 Wh. So započítaním strát pri prenosoch teda našou powerbankou nabijeme tento telefón max. 3krát.

Ako čo najlepšie využiť powerbank?

Pre maximálne využitie uloženej energie nabíjajte zariadenie pred jeho úplným vybitím.

Nabíjanie môže negatívne ovplyvniť použitie nekvalitného kábla.

Pred dlhodobým skladovaním nabite powerbanku na cca 50%, predĺžite tým jej životnosť.

Na skladovanie použite tmavé, suché miesto s teplotou v rozmedzí 0 ~ 30 °C. Pokiaľ je pri nabíjaní nabíjané zariadenie zapnuté, dochádza súbežne k spotrebe energie, preto je dobré pre urýchlenie nabíjania vypnúť energeticky náročné funkcie (wi-fi, prehrávanie videa, hry apod.)

Bezpečnostné inštrukcie

- Povrch powerbanky sa pri nabíjaní zahrieva. Nikdy powerbanku nezakrývajte.
- Nabíjacie zariadenie sa môže zahriať a dosiahnuť teplotu 40 °C pri nepretržitej prevádzke. Počas prevádzky zabezpečte, aby bolo nabíjacie zariadenie mimo dosahu objektov, ktoré by mohli byť touto teplotou poškodené.
- Z bezpečnostných dôvodov nevykonávajte žiadne zásahy do powerbanky. Vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne užívateľom opraviteľné časti. Neodborné úpravy môžu poškodiť produkt a spôsobiť vážne zranenia. Prípadné opravy zverte odbornému servisu.
- Nevystavujte zariadenie silnému mechanickému tlaku, ktorý by deformoval kryt.
- Nevystavujte tento výrobok prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám a otrasom.
- Nevhadzujte powerbanku do ohňa.
- Nezasúvajte žiadne predmety do portov nabíjačky.
- Nepoužívajte nabíjacie zariadenie, ak je poškodené.
- Po úplnom nabití odpojte powerbanku čo najskôr zo siete.
- Držte mimo dosahu detí!
- Vyvarujte sa úrazu elektrickým prúdom. Odpojte powerbanku od prívodu elektrickej energie pred akoukoľvek údržbou alebo čistením.
- Na čistenie používajte iba mäkkú, suchú a čistú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť povrch produktu.
- Dobíjajte powerbanku minimálne každé tri mesiace, aj v prípade, že ju nepoužívate.

Použitie powerbanky vonku – upozornenie!

Solárna powerbanka nie je určená na použitie za daždivého či sychravého počasia.

Recyklácia

Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (zmesných odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu: servis@winner-mobile.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakup tego produktu. Wierzymy, że będziesz z niego zadowolony. Niniejsza instrukcja służy do prawidłowego użytkowania produktu. Zachowaj go do ewentualnego dalszego wykorzystania. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami i poradami dotyczącymi użytkowania produktu i jego konserwacji.

Zawartość opakowania

Przenośny powerbank z 1 panelem słonecznym z dwoma kablami po bokach, kabel typu C do C o długości 30 cm, instrukcja.

Właściwości produktu

Kompatybilny z większością telefonów komórkowych i urządzeń cyfrowych.

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 20000 mAh

Input (ładowanie power banku)

Micro: 5V=2A (10W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Type C: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Ładowanie słoneczne: 5V=0.25A (1.25W)

Output (ładowanie telefonu):

Type C: 5V=3A (15W) or 9V=2.22A (20W) or 12V=1.67A (20W)

USB-A1: 5V=3A (15W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

USB-A2: 5V=4.5A (22.5W) or 9V=2A (18W) or 12V=1.5A (18W)

Wireless: 5W/7.5W/10W/15W

Model: HY-2103B

Materiał: ABS

Rozmiar: 166*84*31mm

Waga: 510g

Latarka: 200 lumens

Kable: 11.5cm USB-A to Type C + 11.5cm USB-A to Lightning + 30cm Type C to C

Włączanie/wyłączanie Powerbanku:

Jedno kliknięcie przycisku włącza powerbank. Powerbank wyłącza się automatycznie po dłuższej bezczynności.

Stan naładowania

Prawidłowy proces ładowania oraz poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest poprzez zapalenie się wskazanych diod:

Na ekranie	Wskaźnik świetlny	Procent naładowania
	○ ○ ○ ○	0%--25%
1	● ○ ○ ○	25%--50%
2	● ● ○ ○	50%--75%
3	● ● ● ○	75%--100%
4	● ● ● ●	100%

Instrukcje dotyczące ładowania powerbanku za pomocą kabla

1. Użyj dołączonego kabla ze złączami typu C do typu C.
2. Podłącz koniec kabla ze złączem Type-C do power banku. Podłącz drugi koniec kabla do karty sieciowej z portem USB-C. Do szybkiego ładowania potrzebny jest adapter z funkcją PD (Power Delivery) i mocą co najmniej 20 W. Można także ładować za pomocą wejścia micro USB.
3. Podczas ładowania diody LED stopniowo się zapalają. Po całkowitym naładowaniu zaświecą się wszystkie 4 diody LED.

Ładowanie powerbanku energią słoneczną

- Panel słoneczny jest przeznaczony wyłącznie do ładowania pomocniczego. Zalecamy używanie go do ładowania w sytuacjach awaryjnych i wystawienie panelu słonecznego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych tylko na 1-2 godziny. Powerbank można ładować od 0% do 50%, po osiągnięciu tego poziomu ładowanie znacznie spowolni. Dlatego zalecamy ładowanie powerbanku od 50% wyłącznie za pomocą ładowarki sieciowej.
- Świecąca zielona dioda LED na panelu słonecznym wskazuje, że powerbank jest ładowany przez światło słoneczne.
- Powerbank utrzymuje swoją pojemność nawet przy sztucznym oświetleniu.
- Należy pamiętać, że w obudowie powerbanku znajdują się baterie, które mogą się przegrzać. Umieść powerbank na zewnątrz lub za oknem i regularnie sprawdzaj powerbank podczas ładowania.

- Unikaj wystawiania powerbanku na działanie zbyt wysokich temperatur, np. na desce rozdzielczej samochodu zaparkowanego na słońcu. Może to prowadzić do przegrzania i uszkodzenia akumulatorów.

Instrukcje ładowania telefonu i innych urządzeń

1. Podłącz urządzenie, które chcesz naładować za pomocą kabla do power banku. Można ładować poprzez gniazda USB-A i USB-C (patrz Output) za pomocą jednego z kabli znajdujących się w zestawie. Możesz też naładować swój telefon bezprzewodowo za pomocą naładowanego power banku. Po włączeniu powerbanku należy położyć telefon na miejscu oznaczonym błyskawicą z przodu powerbanku, prawidłowe ładowanie sygnalizuje migająca zielona dioda.
2. Po podłączeniu urządzenia do powerbanku ładowanie rozpocznie się automatycznie.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie.
4. Najszybsze ładowanie odbędzie się z gniazda USB-C w powerbanku, za pomocą dołączonego kabla C do C lub poprzez gniazdo USB-A, które może ładować mocą aż 22,5 W (technologia stosowana w telefonach Huawei i Honor).

Korzystanie z funkcji latarki

Przytrzymaj przycisk latarki przez 5 sekund, aby włączyć światło. Latarka posiada 3 tryby świecenia, które możesz zmienić jednym kliknięciem (tryb klasyczny, SOS, stroboskop). Aby go wyłączyć, ponownie naciśnij długo i przytrzymaj przez 5 sekund.

Ważne informacje

Ładowanie za pomocą powerbanku nie jest pozbawione strat. Jeśli Twój telefon posiada baterię o pojemności np. 2500 mAh, nie oznacza to, że możesz naładować telefon 8 razy powerbankiem o pojemności 20000 mAh. Na całe obliczenia składa się wiele czynników. Po odliczeniu wszystkich strat urządzenie ładujące może zużyć około 65 % energii zmagazynowanej w power banku. Powerbank ma maksymalną teoretyczną pojemność 74Wh. Jeśli ładujesz telefon, musisz wziąć pod uwagę, że pojemność ładowania należy obliczać w watogodzinach, a nie w mAh. Na przykład: masz telefon z baterią 6000 mAh zasilaną napięciem 3,85 V. Obliczamy więc $6000 \times 3,8 = 22800$, czyli jedno ładowanie takiego telefonu pobiera z powerbanku 22,8 Wh. Uwzględniając straty podczas transmisji, nasz power bank naładuje ten telefon maksymalnie 3 razy.

Jak najlepiej wykorzystać powerbank?

Aby zmaksymalizować wykorzystanie zmagazynowanej energii, należy ładować urządzenie przed jego całkowitym rozładowaniem.

Użycie kabla niskiej jakości może mieć negatywny wpływ na ładowanie.

Przed długotrwałym przechowywaniem naładuj powerbank do ok. 50%, przedłużając tym samym jego żywotność.

Do przechowywania należy używać ciemnego, suchego miejsca o temperaturze 0 ~ 30 °C.

Jeśli ładowane urządzenie jest włączone podczas ładowania, jednocześnie pobierana jest energia, dlatego warto wyłączyć funkcje energochłonne (wi-fi, odtwarzanie wideo, gry itp.), aby przyspieszyć ładowanie.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Powierzchnia powerbanku nagrzewa się podczas ładowania. Nigdy nie zakrywaj powerbanku.
- Urządzenie ładujące może podczas pracy ciągłej nagrzewać się do temperatury 40°C. Podczas pracy należy uważać, aby ładowarka nie znajdowała się w zasięgu przedmiotów, które mogłyby zostać uszkodzone pod wpływem tej temperatury.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy manipulować przy powerbanku. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Niewłaściwe modyfikacje mogą spowodować uszkodzenie produktu i poważne obrażenia. Wszelkie naprawy powierz profesjonalnemu serwisowi.
- Nie poddawaj urządzenia działaniu silnego nacisku mechanicznego, który mógłby zdeformować obudowę.
- Nie narażaj tego produktu na działanie nadmiernej wilgoci, nie zanurzaj go w wodzie, nie narażaj na wibracje lub wstrząsy.
- Nie wrzucaj powerbanku do ognia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do portów ładowarki.
- Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona.
- Po całkowitym naładowaniu należy jak najszybciej odłączyć powerbank od sieci.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci!
- Unikaj porażenia prądem. Przed jakąkolwiek konserwacją lub czyszczeniem odłącz powerbank od źródła zasilania.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej i czystej ściereczki. Nie stosować żadnych środków szorujących ani rozpuszczalników chemicznych (rozcieńczalników do farb i lakierów), gdyż środki te mogą uszkodzić powierzchnię produktu.
- Ładuj powerbank co najmniej raz na trzy miesiące, nawet jeśli go nie używasz.

Utylizacja



W Unii Europejskiej istnieją przepisy zabraniające konsumentom pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii w gospodarstwach domowych. Zaleca się właściwe postępowanie z tymi odpadami, takie jak oddawanie ich do miejsc dedykowanych recyklingowi, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE:
www.winner-mobile.com

Pomoc techniczna

Zapytania e-mailowe: servis@winner-mobile.com

Korzystanie z powerbanku na zewnątrz – uwaga!

Power bank solarny nie jest przeznaczony do użytku podczas deszczowej pogody.