



15W Magnetic Wireless Charger with Qi2

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k jeho uvedení do provozu a obsluze. Pokud výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim předali i tento návod k obsluze.

Obsah balení:

- Bezdrátová nabíječka
- Integrovaný Type-C kabel
- Návod k obsluze

Technické specifikace:

Vstup: 9V=2.22A

Výstup iPhone/Android: 5W/7,5W/10W/15W

Rozměry: 56*5.5 mm

Kabel: 1m Type-C

Použití nabíječky

1. Vložte nabíječku s konektorem Type-C do kompatibilního USB-C napájecího adaptéru (optimálně 20W).
2. Položte kompatibilní telefon na nabíječku. Magnety uvnitř pomohou s vycentrováním.
3. Po správném zarovnání začne nabíječka automaticky nabíjet.
4. Po nabití jednoduše odpojte telefon od nabíječky.

Upozornění: Pro využití rychlého nabíjení bezdrátovou nabíječkou je nutné použít síťovou nabíječku, která podporuje rychlé nabíjení. Doporučujeme použít WG nabíječku PD 20W. Více informací naleznete na <http://www.winner-mobile.com>.

Bezpečnostní pokyny:

- Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění. Případné opravy svěřte odbornému servisu.
- Jakmile je vaše zařízení plně nabito, nejdříve odpojte produkt od zdroje elektrické energie a pak od zařízení.
- Když produkt nepoužíváte, odpojte ho od zdroje elektrické energie.
- Uchovávejte nabíječku mimo dosah dětí.
- Povrch nabíječky se během nabíjení zahřívá, proto ji při používání nezakrývejte.
- Chraňte výrobek před nadměrnou vlhkostí, nevystavujte jej vodě, vibracím, otřesům ani přímému slunečnímu záření. Uchovávejte jej na suchém místě.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s teplotou 45 °C nebo vyšší.
- Během nabíjení udržujte kovové předměty v bezpečné vzdálenosti od nabíječky, aby nedošlo k narušení nabíjecího procesu.
- Nevhazujte do ohně – hrozí riziko exploze.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl poškozen nebo podezřele zapáchá.
- Vyvarujte se úrazu elektrickým proudem. Odpojte zařízení od přívodu elektrické energie před jakoukoli údržbou nebo čištěním.
- K čištění používejte pouze měkký, suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch produktu.

Informace o likvidaci a recyklaci:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních (směsných) odpadů, ale vyhazují se do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup nášho produktu. Tento návod k obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. Ak výrobok dáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.

Obsah balenia:

- Bezdrôtová nabíjačka
- Integrovaný Type-C kábel
- Návod na obsluhu

Technické špecifikácie:

Vstup: 9V=2.22A

Výstup iPhone/Android: 5W/7,5W/10W/15W

Rozmery: 56*5.5 mm

Kábel: 1m Type-C

Použitie nabíjačky

1. Zasuňte nabíjačku s konektorom Type-C do kompatibilného USB-C napájacieho adaptéra (optimálne 20 W).
2. Položte kompatibilný telefón na nabíjačku. Magnety vo vnútri pomôžu s vycentrovaním.
3. Po správnom zarovnaní začne nabíjačka automaticky nabíjať.
4. Po nabití jednoducho odpojte telefón od nabíjačky.

Upozornenie: Na využitie rýchleho nabíjania je potrebné použiť sieťovú nabíjačku podporujúcu rýchle nabíjanie. Odporúčame použiť WG nabíjačku PD 20 W. Viac informácií nájdete na <http://www.winner-mobile.com>.

Bezpečnostné pokyny:

- Z bezpečnostných dôvodov nevykonávajte žiadne zásahy do zariadenia. Neodborné úpravy môžu poškodiť produkt a spôsobiť vážne zranenia. Prípadné opravy zverte odbornému servisu.
- Keď je vaše zariadenie plne nabité, najskôr odpojte produkt od zdroja elektrickej energie a potom od zariadenia.
- Ak produkt nepoužívate, odpojte ho od zdroja elektrickej energie.
- Uchovávajte nabíjačku mimo dosahu detí.
- Povrch nabíjačky sa počas nabíjania zahrieva, preto ju pri používaní nezakrývajte.
- Chráňte výrobok pred nadmernou vlhkosťou, nevystavujte ho vode, vibráciám, otrasom ani priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte ho na suchom mieste.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s teplotou 45 °C alebo vyššou.
- Počas nabíjania udržiavajte kovové predmety v bezpečnej vzdialenosti od nabíjačky, aby nedošlo k narušeniu nabíjacieho procesu.
- Nehádzte do ohňa – hrozí riziko explózie.
- Nepoužívajte produkt, ak je poškodený alebo vydáva podozrivý zápach.
- Vyvarujte sa úrazu elektrickým prúdom. Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Na čistenie používajte iba mäkkú, suchú a čistú handričku. Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky ani chemické rozpúšťadlá (napr. riedidlá na farby a laky), pretože by mohli poškodiť povrch produktu.

Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových (zmesných) odpadov, ale vyhadzujú sa do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Prosím šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu servis@winner-mobile.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni klienci,

Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu.

Zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia produktu i jego działania.

Jeśli przekażesz produkt innym, pamiętaj również o przekazaniu tej instrukcji obsługi.

Zawartość opakowania:

- Bezprzewodowa ładowarka
- Zintegrowany kabel Type-C
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:

Wejście: 9V=2.22A

Wyjście iPhone/Android: 5W/7,5W/10W/15W

Wymiary: 56*5.5 mm

Kabel: 1m Type-C

Korzystanie z ładowarki

1. Podłącz ładowarkę z wtykiem Type-C do kompatybilnego adaptera sieciowego USB-C (optymalnie 20 W).
2. Połóż kompatybilny telefon na ładowarce. Wbudowane magnesy pomogą w prawidłowym centrowaniu.
3. Po właściwym ułożeniu urządzenie rozpocznie ładowanie automatycznie.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz telefon od ładowarki.

Uwaga: Aby skorzystać z funkcji szybkiego ładowania, należy użyć adaptera sieciowego obsługującego szybkie ładowanie. Zalecamy użycie ładowarki WG PD 20 W. Więcej informacji znajdziesz na stronie <http://www.winner-mobile.com>.

Zasady bezpieczeństwa:

- Ze względów bezpieczeństwa nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia. Nieautoryzowane zmiany mogą uszkodzić produkt i spowodować poważne obrażenia. Wszelkie naprawy powierz specjalistycznemu serwisowi.
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, najpierw odłącz produkt od źródła zasilania, a następnie od urządzenia.
- Jeśli nie używasz produktu, odłącz go od źródła zasilania.
- Przechowuj ładowarkę poza zasięgiem dzieci.
- Powierzchnia ładowarki nagrzewa się podczas ładowania, dlatego nie należy jej przykrywać podczas użytkowania.
- Chroń produkt przed nadmierną wilgocią, nie wystawiaj go na działanie wody, wstrząsów, drgań ani bezpośredniego światła słonecznego. Przechowuj go w suchym miejscu.
- Nie używaj urządzenia w temperaturze 45°C lub wyższej.
- Podczas ładowania trzymaj metalowe przedmioty z dala od ładowarki, aby uniknąć zakłóceń procesu ładowania.
- Nie wrzucaj do ognia – grozi ryzyko eksplozji.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub wydziela podejrzany zapach.
- Unikaj porażenia prądem. Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania.

- Do czyszczenia używaj jedynie miękkiej, suchej i czystej ściereczki. Nie stosuj środków ściernych ani rozpuszczalników chemicznych (np. rozcieńczalników do farb i lakierów), ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię produktu.

Utylizacja



Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wrzucać do odpadów domowych (zmieszanych), lecz do odpadów elektrycznych. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu odpady należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę, chroń środowisko.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczna

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem servis@winner-mobile.com