WG FIREFLY
LED NIGHT LIGHT & USB CHARGER

LED noční světlo s CDS senzorem a se dvěma USB porty. Díky CDS senzoru dokáže přesně rozpoznat okolní osvětlení a automaticky se zapnout pouze v noci, což zajišťuje energetickou úsporu. Díky nízkému svítivému výkonu je ideální jako noční světlo, a navíc má dva USB porty (1x USB-A a 1x USB-C) pro pohodlné nabíjení elektroniky.

Lze nastavit 3 režimy svícení pomocí přepínače ON/OFF/AUTO.
ON – světlo svítí nepřetržitě
OFF – světlo nesvítí
AUTO – světlo se zapne/vypne podle úrovně okolního světla díky CDS senzoru

CZ

LED nočné svetlo s CDS senzorom a dvoma USB portmi. Vďaka CDS senzoru dokáže presne rozpoznať okolité osvetlenie a automaticky sa zapnúť iba v noci, čo zabezpečuje energetickú úsporu. Vďaka nízkemu svetelnému výkonu je ideálne ako nočné svetlo a okrem toho má dva USB porty (1x USB-A a 1x USB-C) pre pohodlné nabíjanie elektroniky.

Je možné nastaviť 3 režimy svietenia pomocou prepínača ON/OFF/AUTO.
ON – svetlo svieti nepretržite
OFF – svetlo nesvieti
AUTO – svetlo sa zapne/vypne podľa úrovne okolitého svetla vďaka CDS senzoru

SK

Lampka nocna LED z czujnikiem CDS i dwoma portami USB. Dzięki czujnikowi CDS potrafi dokładnie wykryć oświetlenie otoczenia i automatycznie włącza się tylko w nocy, co zapewnia oszczędność energii. Dzięki niskiej mocy świetlnej jest idealne jako nocne światło i dodatkowo posiada dwa porty USB (1x USB-A i 1x USB-C) umożliwiające wygodne ładowanie elektroniki.

Za pomocą przełącznika ON/OFF/AUTO można ustawić 3 tryby oświetlenia.
ON – światło świeci bez przerwy
OFF – światło jest wyłączone
AUTO – włącza się/wyłącza automatycznie w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia, dzięki czujnikowi CDS

PL

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

CZ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.

Bezpečnostní pokyny

- Kryt výrobku neotevírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné opravitelné díly. Vadné výrobky se nepokoušejte sami opravit. Hrozí nebezpečí úrazu a zaniká tímto záruka.
- Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu. Výrobek je určen pro nekomerční použití v domácnosti.
- Porovnejte technické údaje výrobku, zdroje napájení a připojených zařízení. Údaje se musí shodovat.
- Výrobek neslouží jako hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Je zakázáno používat tento výrobek, pokud jeví známky mechanického poškození nebo podezřele zapáchá. Chraňte tento výrobek před vniknutím cizích předmětů.
- Výrobek nevystavujte horku, chladu, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, vibracím a mechanickému tlaku. Zabraňte jeho pádu. Nepoužívejte tento výrobek ve vysokých teplotách nad 40 °C ani při nízkých teplotách pod -10 °C
- Výrobek používejte pouze v suchém prostředí (nesmí přijít do kontaktu s vodou). Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.
- Výrobek čistěte pouze suchou a měkkou látkou. Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.

Uvedení do provozu

Před použitím zkontrolujte kompatibilitu údajů uvedených na tomto výrobku a na výrobku, který k němu budete připojovat. K síťové nabíječce připojte kompatibilní zařízení kompatibilním nabíjecím kabelem. Nabíjecí kabely mohou, ale nemusí být součástí zakoupeného produktu. Tento výrobek připojujte pouze do elektrické sítě, jejíž napětí je shodné s napětím uvedeným na štítku tohoto výrobku. Síťovou nabíječku zapojte do odpovídající síťové zásuvky. Zapněte vypínač síťové zásuvky (pokud má vypínač/zapínač). Po použití odpojte všechny kabely ze sítě.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Je potřeba je vyhazovat do popelnic určených pro elektroodpad. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím, šetřete životní prostředí. Části nabíječek se dají recyklovat.

Společnost Winner Group-WG, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a normami EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete na www.winner-mobile.com

Vyloučení záruky

Winner Group-WG, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Servis a podpora: servis@winner-mobile.com

SK

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,
ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup nášho produktu. Tento návod k obsluhe je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhe. Ak výrobok dáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhe.

Bezpečnostné upozornenia

- Kryt výrobku neotvárajte. Vnútri sa nenachádzajú žiadne opraviteľné diely. Chybné výrobky sa nepokúšajte sami opraviť. Hrozí nebezpečenstvo úrazu a zaniká týmto záruka.
- Výrobok používajte iba na zamýšľaný účel. Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti.
- Porovnajte technické údaje výrobku, zdroje napájania a pripojených zariadení. Údaje sa musia zhodovať.
- Výrobok neslúži ako hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Je zakázané používať tento výrobok, pokiaľ javí známky mechanického poškodenia alebo podozrivo zapácha. Chráňte tento výrobok pred vniknutím cudzích predmetov.
- Výrobok nevystavujte horúčave, chladu, vlhkosti, priamemu slnečnému svetlu, vibráciám a mechanickému tlaku. Zabráňte jeho pádu. Nepoužívajte tento výrobok pri vysokých teplotách nad 40 °C ani pri nízkych teplotách pod -10 °C.
- Výrobok používajte iba v suchom prostredí (nesmie prísť do kontaktu s vodou). Tento výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.
- Výrobok čistite iba suchou a mäkkou látkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky a chemikálie.

Uvedenie do prevádzky

Pred použitím skontrolujte kompatibilitu údajov uvedených na tomto výrobku a na výrobku, ktorý k nemu budete pripájať. K sieťovej nabíjačke pripojte kompatibilné zariadenie kompatibilným nabíjacím káblom. Nabíjacie káble môžu, ale nemusia byť súčasťou zakúpeného produktu. Tento výrobok pripájajte iba do elektrickej siete, ktorej napätie je zhodné s napätím uvedeným na štítku tohto výrobku. Sieťovú nabíjačku zapojte do zodpovedajúcej sieťovej zásuvky. Zapnite vypínač sieťovej zásuvky (ak má vypínač/zapínač). Po použití odpojte všetky káble zo siete.

Recyklácia

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vhadzovať do domového odpadu. Je potrebné ich vyhadzovať do popolníc určených pre elektroodpad. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Prosím, šetrite životné prostredie. Časti nabíjačiek sa dajú recyklovať.

Tento výrobok splňuje všetky základné požiadavky a smernice EÚ, ktoré sa k nemu vzťahujú. EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícií na www.winner-mobile.com

Vylúčenie záruky

Winner Group-WG, s.r.o. Berie žiadnu zodpovednosť alebo záruku za škody vzniknuté neodbornou inštaláciou, montážou alebo neodborným použitím výrobku alebo nedodržaním návodu k použitiu a/alebo bezpečnostných pokynov.

Servis a podpora: servis@winner-mobile.com

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni klienci,
Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu. Zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia produktu i jego działania.
Jeśli przekażesz produkt innym, pamiętaj również o przekazaniu tej instrukcji obsługi.

Bezpieczeństwo

- Nie otwieraj pokrywy produktu. Wewnątrz nie ma żadnych części nadających się do naprawy. Nie próbuj samodzielnie naprawiać wadliwych produktów. Istnieje ryzyko obrażeń i utrata gwarancji.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt przeznaczony jest do użytku niekomercyjnego w domu.
- Porównaj specyfikacje produktu, zasilacza i podłączone urządzenia. Dane muszą się zgadzać.
- Produkt nie służy jako zabawka. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
- Zabrania się używania produktu, jeżeli nosi ślady uszkodzeń mechanicznych lub ma podejrzany zapach. Nie należy wkładać żadnych obcych przedmiotów do portów urządzenia.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ciepła, zimna, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego, wibracji i nacisku mechanicznego. Zapobiegnij upadkowi. Nie używaj tego produktu w wysokich temperaturach powyżej 40 °C lub w niskich temperaturach poniżej - 10 °C.
- Produktu należy używać wyłącznie w suchym środowisku (nie może mieć kontaktu z wodą). Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, nie należy go używać na zewnątrz.
- Do czyszczenia używaj tylko suchej i miękkiej szmatki, unikając środków chemicznych.

Uruchomienie
Przed użyciem sprawdź zgodność informacji o tym produkcie i produkcie, z którym będziesz się z nim łączyć. Podłącz kompatybilne urządzenie do ładowarki sieciowej za pomocą kompatybilnego kabla ładującego. Kable ładujące mogą, ale nie muszą, być dołączone do zakupionego produktu. Podłącz ten produkt wyłącznie do sieci elektrycznej, której napięcie jest takie samo, jak napięcie wskazane na etykiecie tego produktu. Podłącz ładowarkę sieciową do odpowiedniego gniazdka sieciowego. Włącz wyłącznik sieciowy (jeśli posiada włącznik/wyłącznik). Po użyciu należy odłączyć wszystkie kable od sieci.

Utylizacja

Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Należy je wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady elektryczne. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu odpady należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę, chroń środowisko. Części ładowarki można poddać recyklingowi.

CE

Firma Winner Group-WG, s.r.o. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami i normami UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.winner-mobile.com

Wyłączenie gwarancji
Winner Group-WG, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności ani gwarancji za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, montażem lub niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania i/lub instrukcji bezpieczeństwa

Serwis i wsparcie: servis@winner-mobile.com