BEZDRÁTOVÁ RYCHLONABÍJECÍ POWERBANKA

BEZDR□TOVÝ RÝCHLONABÍJACÍ POWERBANK

WIRELESS FAST CHARGING POWERBANK

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Vstup Micro USB QC3.0/ Vstup Micro USB QC3.0/ Wejście USB QC3.0 Micro

2. Výstup USB-A QC3.0/ Výstup USB-A QC3.0/ Wyjście USB-A QC3.0

3. Vypínač/ Vypínač/ Wyłącznik

4. Světelný indikátor/ Svetelný indikátor/ Wskaźnik świetlny

5. Oblast bezdrátového nabíjení/ Oblasť bezdrôtového nabíjania/ Bezprzewodowy obszar ładowania

6. Přísavky/Prísavky/ Przyssawki

7. Vstup Type-C QC3.0/ Vstup Type-C QC3.0/ Wejście typu C QC3.0

1. Úvod
Děkujeme Vám, za zakoupení našeho produktu. Pro Vaši bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje.

2. Obecné informace
Tento produkt můžete používat jako powerbanku nebo s ní nabíjet telefon i bezdrátově. Tuto powerbanku můžete použít doma, v kanceláři a na dalších místech. Díky naší powerbance si můžete kdykoliv dobít Váš iPad, mobilní telefon, digitální fotoaparát, MP4 a další zařízení.

3. Obsah balení
Powerbanka s přísavkou, manuál a kabel.

4. Parametry

Micro USB Input: 5V~2.0A; 9V~2.0A
Type C/PD3.0: Input/Output: 5V~2.0A; 9V~2.0A (18W Max)
QC 3.0 Output: 5V~3.0A; 9V~2.0A; 12V~1.5A
Wireless Output: 5W/7.5W/10W
PD 2.0/3.0 input/output.

1. Nabíjecí frekvence: 110~205KHZ
2. Bezdrátová vzdálenost: 3-8 mm
3. Účinnost: bezdrátové nabíjení ≥70%, nabíjení přes kabel ≥92%.
4. Rozměry produktu: 133*74*19 mm
5. Váha produktu: 215g
6. Kapacita: 8000mAh
7. Standart: Qi

5. Upozornění
1. Pokud nabíjíte powerbanku, nepoužívejte ji k nabití Vašeho zařízení.
2. Nesnažte se powerbanku rozebrat nebo ji otevřít.
3. Powerbanku nenamáčejte, nevystavujte vlhku, neukládejte a nepoužívejte nabíječku ve velmi horkém nebo velmi chladném prostředí.
4. Připojujte k zařízení pouze vhodné a certifikované adaptéry.
5. Nevystavujte powerbanku otevřenému ohni.
6. Pokud se powerbanka vyboulí, popraská nebo začne zapáchat, okamžitě ji odpojte a přestaňte používat.
7. Tento produkt by měl být nabíjený minimálně jednou za měsíc (pokud jej nepoužíváte delší dobu).
8. Před prvním nabíjením odstraňte ochrannou vrstvu.

6. Uvedení do provozu
Zapnout/Vypnout
1. Pro zapnutí powerbanky stiskněte tlačítko „Vypínač".
2. Poté se rozsvítí modré LED diody a červená LED dioda. (Červená LED dioda svítí, pokud je powerbanka v pohotovostním režimu bezdrátového nabíjení.)
3. Pro vypnutí powerbanky stiskněte dvakrát tlačítko „Vypínač".
4. Poté přestanou svítit modré LED diody. Červená LED dioda se vypne automaticky 15 sekund po stisknutí tlačítka ,,Vypínač".

7. Nabíjení powerbanky
1. Powerbanku můžete nabíjet buď pomocí Micro USB nebo Type-C kabelu.
2. Čtyři modré diody signalizují stav nabití powerbanky:

5–25 % svítí jedna dioda
25–50 % svítí dvě diody
50–75 % svítí tři diody
75–100 % svítí čtyři diody

Powerbanka bude nabíjená pomocí rychlého nabíjení, pokud použijete cestovní adaptér, který podporuje rychlé nabíjení (QC2.0 nebo QC3.0)..

8. Nabíjení ostatních zařízení

Klasické nabíjení
1. Zapněte powerbanku pomocí tlačítka „Vypínač".
2. Rozsvítí se červená LED dioda a modré LED diody.
3. Poté propojte powerbanku a Váš mobilní telefon pomocí kompatibilního USB kabelu.
4. Port USB může poskytovat QC2.0 nebo QC3.0, podle požadavků vašeho zařízení.

Bezdrátové nabíjení
1. Zapněte powerbanku tlačítkem „Vypínač"
2. Rozsvítí se červená LED kontrolka.
3. Umístěte zařízení (které chcete nabíjet) přesně doprostřed oblasti bezdrátového nabíjení (na přísavku).
4. Poté se rozsvítí zelená LED dioda, což znamená, že se zařízení nabíjí bezdrátově.
5. Bezdrátová powerbanka může poskytnout 5W nebo 10W bezdrátový výstup podle požadavků Vašeho zařízení.

Pomocí této powerbanky můžete současně rychle nabíjet jedno zařízení pomoci kabelu a druhé bezdrátově.

9. Další informace
1. Pokud po zapnutí powerbanky bliká jedna modrá LED dioda, powerbanka se brzy vybije. Prosím dobijte powerbanku (viz bod 5).
2. Tato powerbanka automaticky identifikuje zařízení, které je třeba nabít. Pokud powerbanka žádné zařízení neidentifikuje, automaticky se po 15 sekundách vypne.
3. Pokud bezdrátová powerbanka zjistí, že nabíjení bylo ukončeno, automatický se zastaví. (Ale toto platí pouze pro některé telefony, u některých telefonů bude nabíjení pokračovat.)
4. Pokud použijete nesprávný adaptér, baterie se zcela nenabije a přístroj může být poškozen.
5. Nepoužívejte pro dobíjení powerbanky port USB na počítači nebo rozbočovač USB, protože proud dodaný těmito porty není dostatečný.

10. Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.
Winner group – WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty/nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu
servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:
WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

BEZDRÁTOVÁ RYCHLONABÍJECÍ POWERBANKA

BEZDR□TOVÝ RÝCHLONABÍJACÍ POWERBANK

WIRELESS FAST CHARGING POWERBANK

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Vstup Micro USB QC3.0/ Vstup Micro USB QC3.0/ Wejście USB QC3.0 Micro

2. Výstup USB-A QC3.0/ Výstup USB-A QC3.0/ Wyjście USB-A QC3.0

3. Vypínač/ Vypínač/ Wyłącznik

4. Světelný indikátor/ Svetelný indikátor/ Wskaźnik świetlny

5. Oblast bezdrátového nabíjení/ Oblasť bezdrôtového nabíjania/ Bezprzewodowy obszar ładowania

6. Přísavky/Prísavky/ Przyssawki

7. Vstup Type-C QC3.0/ Vstup Type-C QC3.0/ Wejście typu C QC3.0

1. Úvod
Ďakujeme Vám, za zakúpenie nášho produktu. Pre Vašu bezpečnosť, prosíme, starostlivo prečítajte tento manuál pred prvým použitím prístroja.

2. Všeobecné informácie
Tento produkt môžete používať ako powerbank alebo s ním nabíjať telefón aj bezdrôtovo. Tento powerbank môžete používať doma, v kancelárií a na ďalších miestach. Vďaka našemu powerbanku si môžete kedykoľvek dobiť Váš iPad, mobilný telefón, digitálny fotoaparát, MP4 a ďalšie zariadenia.

3. Obsah balenia
Powerbank s prísavkou, manuál a kábel.

4. Parametre
Micro USB Input: 5V~2.0A; 9V~2.0A
Type C/PD3.0: Input/Output: 5V~2.0A; 9V~2.0A (18W Max)
QC 3.0 Output: 5V~3.0A; 9V~2.0A; 12V~1.5A
Wireless Output: 5W/7.5W/10W
PD 2.0/3.0 input/output.

1. Nabíjacia frekvencia: 110~205KHZ
2. Bezdrôtová vzdialenosť: 3-8 mm
3. Účinnosť: bezdrôtového nabíjania ≥70%, nabíjanie cez kábel ≥92%.
4. Rozmery produktu: 133*74*19 mm
5. Váha produktu: 215g
6. Kapacita: 8000mAh
7. Štandart: Qi

5. Upozornenie
1. Pokiaľ nabíjate powerbank, nepoužívajte ho k nabitiu Vášho zariadenia.
2. Nesnažte se powerbank rozobrať alebo ho otvoriť.
3. Powerbank nenamáčajte, nevystavujte vlhku, neukladajte a nepoužívajte nabíjačku vo veľmi horúcom alebo veľmi chladnom prostredí.
4. Pripájajte k zariadeniu iba vhodné a certifikované adaptéry.
5. Nevystavujte powerbank otvorenému ohňu.
6. Pokiaľ sa powerbank vyduje, popraská alebo začne zapáchať, okamžite ju odpojte a prestaňte používať.
7. Tento produkt by mal byť nabíjaný minimálne raz za mesiac (pokiaľ ho nepoužívate dlhšiu dobu).
8. Pred prvým nabíjaním odstráňte ochrannú vrstvu.

6. Uvedenie do prevádzky
Zapnút/Vypnúť
1. Pre zapnutie powerbanku stlačte tlačidko „Vypínač".
2. Potom sa rozsvietia modré LED diódy a červená LED dióda. (Červená LED dióda svieti, pokiaľ je powerbank v pohotovostnom režime bezdrôtového nabíjania)
3. Pre vypnuie powerbanku stlačte dvakrát tlačidlo „Vypínač".
4. Potom prestanú svietiť modré LED diódy. Červená LED dióda sa vypne automaticky 15 sekund po stlačení tlačidla ,,Vypínač".

7. Nabíjanie powerbanku
1. Powerbank môžete nabíjať buď pomocou Micro USB alebo Type-C kábla.
2. Štyri modré diódy signalizujú stav nabitia powerbanku:

5–25 % svieti jedna dióda
25–50 % svietia dve diódy
50–75 % svietia tri diódy
75–100 % svietia štyri diódy

Powerbank bude nabíjaný pomocou rýchleho nabíjania, pokiaľ použijete cestovný adaptér, ktorý podporuje rýchle nabíjanie (QC2.0 alebo QC3.0)..

8. Nabíjanie ostatných zariadení

Klasické nabíjanie
1. Zapnite powerbank pomocou tlačidla „Vypínač".
2. Rozsvieti sa červená LED dióda a modré LED diódy.
3. Potom prepojte powerbank a Váš mobilný telefón pomocou kompatibilného USB kábla.
4. Port USB môže poskytovať QC2.0 alebo QC3.0, podľa požiadaviek Vášho zariadenia.

Bezdrôtové nabíjanie
1. Zapnite powerbank tlačidlom „Vypínač"
2. Rozsvieti sa červená LED kontrolka.
3. Umiestnite zariadenie (ktoré chcete nabíjať) presne uprostred oblasti bezdrôtového nabíjania (na prísavku).
4. Potom sa rozsvieti zelená LED dióda, čo znamená, že sa zariadenie nabíja bezdrôtovo.
5. Bezdrôtový powerbank môže poskytnúť 5W alebo 10W bezdrôtový výstup podľa požiadaviek Vášho zariadenia.

Pomocou tohto powerbanku môžete súčasne rýchlo nabíjať jedno zariadenie pomocou kábla a druhé bezdrôtovo.

9. Ďalšie informácie
1. Pokiaľ po zapnutí powerbanku bliká jedna modrá LED dióda, powerbank se čoskoro vybije. Prosím dobite powerbank (viď bod 5).
2. Tento powerbank automaticky identifikuje zariadenie, ktoré je potrebné nabiť. Pokiaľ powerbank žiadne zariadenie neidentifikuje, automaticky se po 15 sekundách vypne.
3. Pokiaľ bezdrôtový powerbank zistí, že nabíjanie bolo ukončené, automatický sa zastaví. (Ale toto platí iba pre niektoré telefóny, u niektorých telefónov bude nabíjanie pokračovať.)
4. Pokiaľ použijete nesprávny adaptér, batéria sa úplne nenabije a prístroj môže byť poškodený.
5. Nepoužívajte pre dobíjanie powerbanku port USB na počítači alebo rozbočovač USB, pretože prúd dodaný týmito portami nie je dostatočný.

10. Recyklácia
Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (komunálnych zmesových odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.

Winner group – WG, s.r.o. nebude zodpovedná za akékoľvek osobné straty/alebo zranenia, ktoré mohly byť spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním používateľa.

V prípade akýchkoľvek dotazov se obráťte na našu technickú podporu
servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:
WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

WINNER GROUP

BEZDRÁTOVÁ RYCHLONABÍJECÍ POWERBANKA

BEZDR□TOVÝ RÝCHLONABÍJACÍ POWERBANK

WIRELESS FAST CHARGING POWERBANK

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Vstup Micro USB QC3.0/ Vstup Micro USB QC3.0/ Wejście USB QC3.0 Micro

2. Výstup USB-A QC3.0/ Výstup USB-A QC3.0/ Wyjście USB-A QC3.0

3. Vypínač/ Vypínač/ Wyłącznik

4. Světelný indikátor/ Svetelný indikátor/ Wskaźnik świetlny

5. Oblast bezdrátového nabíjení/ Oblasť bezdrôtového nabíjania/ Bezprzewodowy obszar ładowania

6. Přísavky/Prísavky/ Przyssawki

7. Vstup Type-C QC3.0/ Vstup Type-C QC3.0/ Wejście typu C QC3.0

1. Wstęp
Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania power bank-a należy w całości i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona istotne informacje dotyczące użytkowania urządzenia i stanowi integralną jego część. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości

2. Ogólne informacje
Ten produkt może być używany jako powerbank lub ładowarka bezprzewodowa (indukcyjna).
Do użytku wewnątrz domu, w biurze i innych miejscach.
Dzięki naszemu powerbank-owi można naładować iPad, telefon komórkowy, aparat cyfrowy,MP4 i inne urządzenia w dowolnym momencie.

3. Zawartość opakowania
Powerbankz przyssawką,instrukcja obsługii kabel.

4.Specyfikacja techniczna
Micro USB Input: 5V~2.0A; 9V~2.0A
Type C/PD3.0: Input/Output: 5V~2.0A; 9V~2.0A (18W Max)
QC 3.0 Output: 5V~3.0A; 9V~2.0A; 12V~1.5A
Wireless Output: 5W/7.5W/10W
PD 2.0/3.0 input/output.

1. Częstotliwość ładowania: 110 ~ 205 KHz
2. Odległość ładowaniaindukcyjnego: 3-8 mm
3. Wydajność: ładowanie bezprzewodowe ≥70%, ładowanie przez kabel ≥92%.
4. Wymiary: 133 * 74 * 19 mm
5. Waga: 215g
6. Pojemność: 8000 mAh
7. Standard: Qi

5. Uwaga
1. Jeśli ładujesz power bank. to nie używaj go w tym samym czasie do ładowania urządzenia.
2. Niewolno rozbierać power bank-a. Nieodpowiedzialna ingerencja w konstrukcję urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub być przyczyną pożaru.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie wystawiaj go na działanie wilgoci,
nie używaj power banka w bardzo gorącym lub bardzo zimnym otoczeniu. (od -10 do +45)
4. Podłączaj do urządzenia tylko odpowiednie i certyfikowane ładowarki.
5. Nie wystawiaj power bank-a na działąnie otwartego ognia.
6. Jeśli power bank się wybrzuszy lub popęka, natychmiast go odłącz i przestań z niego korzystać.
7. Ten produkt powinien być ładowany co najmniej raz w miesiącu (jeśli nie jest używany przez dłuższy czas).
8. Usuń warstwę folii ochronnych przed pierwszym ładowaniem.

6.Uruchomienie
Włącz / wyłącz
1. Naciśnij „przycisk włącz/wycłącz“, aby włączyć power bank.
2. Następnie zaświecą się niebieskie diody LED i czerwona dioda LED. (Czerwona dioda LED świeci się, gdy power bank znajduje się w trybie gotowości do ładowania bezprzewodowego
3. Naciśnij dwukrotnie „przycisk włącz/wycłącz“, aby wyłączyć power bank.
4. Następnie niebieskie diody LED wyłączą się. Czerwona dioda LED wyłączy się automatycznie po 15 sekundach od naciśnięcia „przycisku włącz/wycłącz“

7. Ładowanie power banku
1. Power bank możnaładować za pomocą kabla Micro USB lub Micro USB Type-C.
2. Prawidłowy proces ładowaniaoraz poziom naładowania akumulatora sygnalizowane są poprzezzapalenie się wskazanych diod:

5–25 % świeci się jedna dioda
25–50 % świecą się dwie diody
50–75 % świecą się trzy diody
75–100 % świecą się cztery diody

Power bank zostanie naładowany za pomocą szybkiego ładowania, jeśli zostanie użytaładowarka sieciowa obsługująca szybkie ładowanie (QC2.0 lub QC3.0).

8. Ładowanie innych urządzeń

Klasyczne ładowanie
1. Naciśnij „przycisk włącz/wycłącz“, aby włączyć power bank.
2. Zapali się czerwona dioda LED i niebieskie diody LED.
3. Następnie podłącz power bank i telefon komórkowy za pomocą kompatybilnego kabla USB.
4. PortUSB może zapewnić QC2.0 lub QC3.0, zgodnie z wymaganiami Twojego urządzenia.

Bezprzewodowe ładowanie
1. Naciśnij „przycisk włącz/wycłącz“, aby włączyć power bank.
2. Czerwona dioda LED zaświeci się.
3. Umieść urządzenie, które chcesz naładowaćdokładnie w środku obszaru ładowania bezprzewodowego (na przyssawce).
4. Następnie zapali się zielona dioda LED, co oznacza, że urządzenie ładuje się bezprzewodowo.
5. Bezprzewodowy power bank może zapewnić ładowanie indukcyjne mocy 5 W lub 10 W zgodnie z parametrami ładowanego urządzenia.

Za pomocą tego power banka można jednocześnie ładować urządzenie za pomocą kabla, a drugie bezprzewodowo.

Dodatkowe informacje
1. Jeżeli jedna niebieska dioda LED miga, gdy power bank jest włączony, power bank się wkrótce rozładuje. Proszę naładować power bank (patrz punkt 5).
2. Power bank automatycznie identyfikuje urządzenia, które należy naładować. Jeśli powerbanka nie rozpozna żadnego urządzenia, automatycznie wyłączy się po 15 sekundach.
3. Jeśli bezprzewodowy power bank wykryje, że ładowanie zostało zakończone, automatyczne się wyłączy. (Dotyczy to tylko niektórych telefonów, niektóre telefony nadal będą się ładować.)
4. Jeśli użyjesz niewłaściwej ładowarkę sieciowej, bateria nie ładuje się całkowicie i urządzenie może sięuszkodzić.
5. Nie używaj portu USB komputera lub rozgałęźnika USB do ładowania powerbanka, ponieważ moc dostarczana przez te porty jest niewystarczająca.

10. Utylizacja
Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i wnosi wkład w ochronę środowiska.

Winner group – WG, s.r.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne osobiste szkody/obrażenia, które mogły zostać spowodowane przez niewłaściwe użycie, postępowanie niezgodne z przeznaczniem a zwłaszcza wynikające z niestosowania się do instrukcji obsługi.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną

Distributor & produced by:
WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com